

P5526

P5526G

DE	Mechanisch programmierbare Zeitschaltuhr
GB	Mechanical Outdoor Timer
HU	Kültéri mechanikus időzítő
SI	Mehanska programska stikalna vtičnica
RS HR BA ME	Mehanički tajmer za upotrebu na otvorenom
UA	Механічна програмова розетка з таймером
RO MD	Priză mecanică de comutare programabilă
LT	Mechaninis lauko laikmatis
LV	Mehāniskais āra taimers
EE	Mehaaniline välitingimustes kasutatav taimer
BG	Механичен външен таймер



DE | Mechanisch programmierbare Zeitschaltuhr

Die mechanisch programmierbare Zeitschaltuhr dient zum Einschalten von Geräten im Außenbereich (Außenbeleuchtung, Bewässerung, Filterregulierung von Pools) zu der gewünschten Zeit. Die minimal einstellbare Zeit beträgt 30 Minuten.

Technische Spezifikation:

Schaltspannung:	230 V~, 50 Hz
Maximale Schaltbelastung:	16 (2) A, 3 680 W
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gesamtgenauigkeit des Timers:	±5 min
Schaltgenauigkeit bei 30 min:	±5 s
Schaltgenauigkeit bei 6 Stunden:	±1 min
IP44	

Einstellung der aktuellen Zeit

Die aktuelle Zeit wird durch das Drehen der Scheibe im Uhrzeigersinn so eingestellt, dass der aktuelle Wert und die Minuten in der rechten oberen Ecke erscheinen (dort, wo der Pfeil hinzeigt). Die Minuten können nur für 30 Minuten eingestellt werden (ein Teilstrich = 30 Minuten).

Einstellen des gewünschten Schaltprogramms

1. Drücken Sie die Stäbe (Segmente), welche auf dem Umfang der Drehscheibe sind, in Richtung nach oben aus. Ein ausgedrückter Stab schaltet die Steckdose für die Zeit von 30 Minuten aus (2 Stäbe = 1 Stunde).
2. Die Zeitschaltuhr an das Stromnetz 230 V~/50 Hz anschließen.
3. Den Stecker des Gerätes in die Zeitschaltuhr stecken.

⚠ Warnung

Max. induktive Last 2 A, widerstandsfähig bis max. 16 A.

Die Zeitschaltuhr darf nicht zerlegt, nicht im Wasser oder in andere Flüssigkeiten getaucht werden.

Es dürfen nur gummierte Kabel mit einem IP44-Stecker angeschlossen werden.

Die Zeitschaltuhr darf nur in vertikaler (senkrechter) Position zur Einhaltung der Schutzklasse IP44 betrieben werden.

Aus Sicherheitsgründen dürfen keine größeren Belastungen an das Gerät angeschlossen werden.

Bei der Reinigung muss zuvor die Zeitschaltuhr vom Stromnetz genommen werden. Danach wird die Zeitschaltuhr mit einem trockenen Tuch gereinigt.

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen vorgesehen (Kinder eingeschlossen), die verminderte körperliche, sensorielle oder geistige Fähigkeiten haben oder nicht über ausreichende Erfahrung und Kenntnisse verfügen, außer sie haben von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten oder werden von dieser beaufsichtigt. Um sicherzustellen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen, sind sie zu beaufsichtigen.



Elektrogeräte sind nach Ablauf deren Lebensdauer nicht im unsortierten Kommunalabfall, sondern getrennt über die Sammel- und Rückgabesysteme zu entsorgen. Für aktuelle Informationen zu Sammelstellen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden. Falls Elektrogeräte auf einer Mülldeponie gelagert werden, können gefährliche Stoffe in das Grundwasser und somit in die Lebensmittelkette gelangen und dadurch Ihrer Gesundheit schaden.

GB | Mechanical Outdoor Timer

Mechanical timer serves to switch electronic devices in outdoor area (outdoor lighting, irrigation, pools filtration) in the required time. Minimal setting time is 30 minutes.

Specification

Power Supply:	230 V~, 50 Hz
Max. load:	16 (2) A, 3 680 W
Temperature of environment:	-25 °C to +50 °C.
Total accuracy of timer:	±5 min
Accuracy on switch 30 min:	±5 s
Accuracy on switch 6 hours:	±1 min
IP44	

Setting the Time

Turn the dial clockwise (as per indicating arrows) until the arrow located at the right top of the centre dial is pointing to the correct time. Each segment represents 30 minutes: 2 segments = 1 hour.

Setting of the Required Programme

1. Pull up all the segments on the edge of the rotating disc. One pulled up segment cuts off the timer for 30 minutes (2 segments = 1 hour etc.).
2. Plug the timer into the supply network 230 V~/50 Hz.
3. Insert the appliance plug into the Timer plug.

⚠ Warning

Maximum induction load is 2 A, resistance load is 16 A. It is prohibited to open the product. Do not immerse in water or any liquid. Use only outdoor rubber plug IP44.

Timer should be mounted vertically with segment up and plug down, so as to achieve the protection class: IP44.

For safety reason do not connect larger loads to the device. If you need to clean the Timer, remove from the mains and clean with a dry cloth.

This appliance is prohibited to be used by persons (including children) whose physical, sensory and mental inability or lack

of experience or knowledge prevents them from safe use of the appliance, unless they are supervised or instructed on the appliance usage by a person responsible for their safety. Children should be supervised in order to avoid their playing with the appliance.



Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.

HU | Kültéri mechanikus időzítő

A mechanikus időzítő kültéren elhelyezett elektronikus készülékek szükséges időpontban történő kapcsolására szolgál (kültéri világítás, öntöző, medenceszűrő). Minimális időbeállítás: 30 perc.

Műszaki jellemzők

Tápellátás:	230 V~, 50 Hz
Max. terhelés:	16 (2) A, 3 680 W
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C és +50 °C között.
Az időzítő teljes pontossága:	±5 perc
Pontosság 30 perces kapcsolás esetén:	±5 mp
Pontosság 6 órás kapcsolás esetén:	±1 perc
IP44	

Az idő beállítása

Fordítsa el a tárcsát az óramutató járásával megegyező irányba (a jelölőnyilaknak megfelelően), amíg a középső tárcsa jobb felső részén lévő nyíl a megfelelő időre nem mutat.

Minden szegmens 30 percet jelent: 2 szegmens = 1 óra.

A kívánt program beállítása

1. Az aktuális időt a lemez óramutató járásával megegyező elforgatásával állíthatja be úgy, hogy az aktuális óra és perc a jobb felső sarokban lesz (ahová a nyíl mutat). A perceket csak 30 min lehet beállítani (2 szegmens = 1 óra stb.).
2. Csatlakoztassa az időzítőt a tápellátást biztosító hálózathoz (230 V~/50 Hz).
3. Dugja a készülék csatlakozódugóját az időzítő dugaszába.

⚠ Figyelem

Maximális indukciós terhelés 2 A, rezisztív terhelés 16 A. Tilos a terméket kinyitni. Ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba. Csak IP44-es védeeltségű, kültéri gumi csatlakozódugót használjon.

Az időzítőt függőlegesen szerejje fel, a szegmens felfelé, a csatlakozódugó felé mutasson, így biztosítható az IP44 védelmi besorolás.

Biztonsági okokból ne csatlakoztasson nagyobb terheléseket a készülékhez. Ha az időzítőt meg kell tisztítani, válassza le az elektromos hálózatról, és száraz ruhával tisztítás meg.

A készüléket testi, érzékszerű és szellemi fogytákkal elők (beleértve a gyermeket), illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek kizárálag a biztonságukért felelős személy felügyelete vagy használatra vonatkozó útmutatásai mellett használhatják. Ne engedje, hogy gyerekek játszzanak a készülékkel.



Ne a háztartási hulladékkel együtt dobja ki. Adj a le egy szelktív hulladékgyűjtő ponton. A hulladékgyűjtő helyéről a helyi önkormányzatról kaphat információt. A hulladéklerakóba kerülő elektromos berendezésekkel veszélyes anyagok szívárogthatnak a talajvízbe, amelyek bejutnak a táplálékláncba, károsítva az emberi egészséget.

SI | Mehanska programska stikalna vtičnica

Mehanska programska stikalna vtičnica služi za stikanje aparativ v zunanjih prostorih (zunana razsvetjava, namakanje, regulacija filtracije bazenov) v želenem času. Minimalni nastavljiv čas je 30 minut.

Tehnična specifikacija

Stikalna napetost:	230 V~, 50 Hz
Maksimalna stikalna obremenitev:	16 (2) A, 3 680 W
Temperatura okolja:	-25 °C do +50 °C
Skupna točnost programske ure:	±5 min
Natančnost preklopa 30 min:	±5 s
Natančnost pri preklopu 6 ur:	±1 min
IP44	

Nastavitev aktualnega časa

Aktualen čas nastavite z zasukom diska v smeri urnega kazalca tako, da bodo aktualna ura in minute v zgornjem desnem kotu (kamor kaže puščica). Minute je možno nastavljati le po 30 minutah (en delec = 30 minut).

Izdelava želenega stikalnega programa

1. Zatlačite delce (segmente), ki si po obodu vrtljivega diska, v smeri gor. En potegnjeni delec vklopi vtičnico za 30 minut (2 delca = 1 ura).
2. Stikalno vtičnico priključite na napajalno omrežje 230 V~/50 Hz.
3. V vtičnico vtaknite vtikač napajalnega vodnika aparata.

Opozorilo

Indukcijska obremenitev max. 2 A, uporna max. 16 A.

Stikalne vtičnice ne razstavljajte, ne potapljaljite v vodo ali katerekoli tekočine.

V stikalno vtičnico priključujte le gumijaste kable z vtičačem IP44.

Stikalno vtičnico je treba uporabljati le v vertikalnem (pokončnem) položaju zaradi upoštevanja zaščite IP44.

Iz varnostnih razlogov na naprav ne priključujte večje obremenitve.

Pri čiščenju stikalne vtičnice je treba najprej vtičnico odklopiti od električnega omrežja. Nato stikalno vtičnico očistite s suho krpo.

Naprave ne smajo uporabljati osebe (vključno otrok), ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali pomanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali.



Električnih naprav ne odlagajte jih med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov.

Za aktualne informacije o zbirnih mestih kontaktirajte lokalne oblasti. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, nevarne snovi lahko pronicajo v podzemne vode in pridejo v prehranjevalno verigo ter tako škodujejo vašemu zdravju.

RS|HR|BA|ME | Mehanički tajmer za upotrebu na otvorenem

Mehanički tajmer služi za uključivanje električnih uredaja na otvorenem (vanjska svjetla, navodnjavanje, filtriranje bazena) u željeno vrijeme. Minimalna vremenska postavka je 30 minuta.

Specifikacije

Napajanje:	230 V~, 50 Hz
Maks. opterecenje:	16 (2) A, 3 680 W
Temperatura okruženja:	-25 °C do +50 °C.
Ukupna točnost tajmera:	±5 min
Točnost uključivanja na 30 min:	±5 s
Točnost uključivanja na 6 sati:	±1 min

IP44

Postavljanje vremena

Okrečite kotači u smjeru kazaljke na satu (kao što je označeno strelicama) sve dok strelica smještena u gornjem desnom kutu središnjeg kotača ne bude usmjerena prema točnom vremenu.

Svaki segment predstavlja 30 minuta (1 segmenta = 30 minuta).

Postavljanje željenog programa

- Izvucite segmente koji se nalaze po obodu obrtnog diska nagore. Jedan izvučeni segment isključuje tajmer na vrijeme od 30 minuta (2 segmenta = 1 sat).
- Priklučite tajmer na mrežno napajanje od 230 V~/50 Hz.
- Umetnite utikač uređaja u utikač tajmera.

Upozorenje

Maksimalno induksijsko opterecenje iznosi 2 A, a otporsko opterecenje 16 A. Otvaranje proizvoda je zabranjeno. Ne uranljajte u vodu ili tekućine.

Upotrebljavajte isključivo gumeni utikač za upotrebu na otvorenem IP44.

Tajmer treba ugraditi okomito sa segmentom okreнутim prema gore i utikačem prema dolje, sukladno klasi zaštite: IP44.

Iz sigurnosnih razloga zabranjeno je priključivanje večih potrošača na uređaj. Ako tajmer trebate očistite, isključite ga iz mrežnog napajanja i očistite suhom krpom.

Upotreba uređaja zabranjena je osobama (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti koje nemaju iskustvo i znanja za sigurnu upotrebu, osim ako nisu pod nadzorom ili ne dobivaju upute za upotrebu uređaja od osobe zadužene za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala s uređajem.



Uredaj ne bacajte u kućanski otpad. Zbrinite ga na posebno odlagalištu za odvojeno sakupljanje otpada. Od tijela lokalne vlasti zatražite informacije o odlagalištima. Zbrinjavanje električnih uredaja zabranjeno je na deponijama jer opasne snovi mogu prodrijeti u podzemne vode i tako dospijeti u prehramenbeni lanac i štetno djelovati na ljudsko zdravlje.

UA | Механічна програмова розетка з таймером

Механічна програмова розетка з таймером використовується для перемикання приладів на зовнішніх просторах (зовнішнє освітлення, зрошення, регулювання фільтрації басейнів) в потрібний час. Мінімальний час для налаштування 30 хвилин.

Технічна специфікація

Напруга перемикання:	230 В змінного струму, 50 Гц
Максимальне навантаження вмикання:	16 (2) A, 3 680 Вт
Температура середовища:	від -25 °C до +50 °C
Загальна точність таймера:	±5 хв
Точність при вмиканні 30 хв.:	±5 с
Точність при вмиканні 6 год:	±1 хв

IP44

Налаштування актуального часу

Актуальний час встановлюється поворотом диска в напрямку руху годинникової стрілки так, що актуальний час і хвилини будуть знаходитися в верхньому правому куті (куди показано стрілкою). Хвилини можливо налаштовувати тільки по 30 хвилинах (один відрізок = 30 хвилинам).

Створення потрібної програми перемикання

1. Витисніть частини (сегменти), котрі знаходяться навколо повертаючого диску, вверх. Одна висунута частина вимкне програму розетку на 30 хвилин (2 частини = 1 година).
2. Підключіть розетку з таймером до джерела живлення 230 В змінного струму/50 Гц.
3. У розетку вставте вилку кабеля джерела живлення приладу.

⚠️ Попередження

Індуктивне навантаження макс. 2 А, омічне макс. 16 А.

Розетку з таймером не розбирайте, не зануруйте у воду або будь-яку рідину.

До розетки з таймером підключіть тільки гумовий кабель з вилкою IP44.

Розетку з таймером слід використовувати тільки в вертикальному (вертикално) положенні для дотримання захисту IP44.

Про дотримання мір безпеки, не підключайте вище навантаження на пристрій.

При чищенні розетки з таймером, необхідно спочатку вийняти розетку з джерела електромережі. Потім протріть сухою ганчіркою розетку з таймером.

Цей пристрій не призначений для користування особам (включно дітей), для котрих фізична, почуттєва чи розумова недійливість, чи не достаток досвіду та знань забороняє им безпечно користуватися, якщо така особа не буде під доглядом, чи якщо не була проведена для неї інструктаж відносно користування споживачем відповідно особою, котра відповідає за їх безпечність. Необхідно дивитися за дітьми та забезпечити, щоб з пристроєм не гралися.



Не викидайте електричні прилади як несортирований побутовий відход, для цього, використовуйте для цього призначени місця. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію цього продукту вам нададуть місцеві органи. Якщо відпрацьовані електротовари викидаєте на звалища. Якщо електроприлади укладені на звалищах відходів, небезпечні речовини можуть просмо��утатися у підземні води та попасті у продуктovий ланцюжок, та пошкодити ваше здоров'я та спокій.

RO|MD | Priză mecanică de comutare programabilă

Priza mecanică de comutare programabilă servește la conectarea consumatoarelor în spații exterioare (iluminare exterioară, irrigații, reglarea filtrării bazinelor) la momentul solicitat. Perioada de reglare minimă este de 30 minute.

Specificații tehnice

Tensiunea conectată:	230 V~, 50 Hz
Sarcina maximă a conectării:	16 (2) A, 3 680 W
Temperatura mediuului:	-25 °C la +50 °C
Precizia generală a temporizatorului:	±5 min
Precizia la conectarea de 30 min:	±5 s
Precizia la conectarea de 6 ore:	±1 min
IP44	

Reglarea orei actuale

Ora actuală o reglați prin rotirea discului în sensul acelor de ceasornic astfel, că ora actuală și minutele vor fi în colțul din dreapta sus (în direcția săgeții). Minutele se pot regla numai în pași de 30 minute (un segment = 30 minute).

Crearea programului de conectare solicitat

1. Împingeți în sus segmentele aflate pe perimetru discului rotativ. Fiecare segment deconectează astfel priza pe o perioadă de 30 minute (2 segmente = 1 oră).
2. Conectați priza de comutare la rețea de alimentare 230 V~/50 Hz.
3. Introduceți în priză ștecherul cablului de alimentare a consumatorului.

⚠️ Avertizare

Sarcina inductivă max. 2 A, rezistivă max. 16 A.

Nu dezmembrați priza de comutare, nu o scufundați în apă ori alte lichide.

La priza de comutare conectați doar cabluri de cauciuc cu ștecherul IP44.

Priza de comutare ar trebui să fie utilizată doar în poziție verticală pentru menținerea protecției IP44.

Din motive de securitate nu conectați la dispozitiv sarcină mai mare.

La curățarea prizei de comutare aceasta trebuie mai întâi scosă de la rețea de energie electrică. Apoi curățați priza de comutare cu o cărpă uscată.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror capacitate fizică, senzorială sau mentală, ori experiența și cunoștințele insuficiente împiedică utilizarea aparatului în siguranță, dacă nu vor fi supravegheate sau dacă nu au fost instruite privind utilizarea aparatului de către persoana responsabilă de securitatea acestora. Trebuie asigurată supravegherea copiilor, pentru a se împiedica joaca lor cu acest aparat.



Nu aruncați consumatoarele electrice la deșeuri comunale nesortate, folosiți bazele de receptie a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de receptie contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeuri comunale, substanțele periculoase se pot infiltra în apele subterane și pot să ajungă în lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.

LT | Mechaninis lauko laikmatis

Mechaninis laikmatis yra skirtas įjungti elektroninius prietaisus, esančius lauke (lauko apšvietimas, drėkinimas, baseinų filtravimas), nustatyti laiku. Minimalus nustatymo laikas yra 30 minučių.

Techniniai duomenys

Maitinimo šaltinis:	230 V~, 50 Hz
Didž. apkrova:	16 (2) A, 3 680 W
Aplinkos temperatūra:	nuo -25 °C iki +50 °C.
Laikmačio tikslumas:	±5 min
Tikslumas įjungiant 30 min:	±5 s
Tikslumas įjungiant 6 valandas:	±1 min
IP44	

Laiko nustatymas

Sukite ratuką pagal laikrodžio rodyklę (kaip parodyta), kol ratuko centro viršuje, dešinėje pusėje, esanti rodyklė rodys teisingą laiką. Kiekvieną segmentą sudaro 30 minučių: 2 segmentai = 1 valanda.

Programos nustatymas

- Ištraukite visus sukamo disko kraštę esančius segmentus. Vienas ištrauktas segmentas atjungia laikmatį 30 minučių (2 segmentai = 1 valandai ir t. t.).
- Prijunkite laikmatį prie tiekimo tinklo 230 V~/50 Hz.
- Prietaiso kištuką kiškite į laikmačio kištukinį lizdą.

⚠ Ispėjimas

Didžiausia indukcinė apkrova yra 2 A, varžos apkrova yra 16 A. Draudžiama atidaryti produktą. Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.

Naudokite tik lauko salygomis tinkamą guminį kištuką IP44.

Laikmatui turi būti sumontuotas vertikalai, segmentais aukštyn ir įjungtas su laidu žemyn, kad būtų pasiekti apsaugos klasė: IP44.

Nejunkite didesnių apkrovų į įrenginį. Norėdami nulyvoti laikmatį, nuimkite jį nuo pagrindo ir valykite su sausa šluoste. Draudžiama naudoti šį prietaisą asmenims (iskaitant vaikus), turintiems fizinę, jutiminių arba protinę negalią, taip pat neturintiems patirties ir žinių, kurios reikalingos norini saugiai įjungti laikmatį, nebebtvarkytas arba negali išvengti galingos išskausmos. Nejunkite prietaisą į įrenginį, kai jis yra įjungtas.

 Neišmeskite prietaiso kaip nerūšiuotų buitinų atliekų. Pristatykite jį į išrūšiuotų atliekų surinkimo skyrius. Susisiekitė su savivaldybės institucija norėdami gauti informacijos apie išrūšiuotų atliekų surinkimo skyrius. Jei elektriniai prietaisai išmetami į buitinų atliekų savartyną, pavojingos medžiagos gali ištekėti į požeminį vandenį, patekti į maisto grandinę ir pakankių jūsų sveikatai.

LV | Mehāniskais āra taimers

Mehāniskais taimers ļauj vajadzīgajā laikā ieslēgt un izslēgt elektroņiskās ierīces, kas atrodas ārā (āra apgaismojumu, apūdejošanas sistēmu, baseinu filtrāciju). Minimālais iestatāmais laiks ir 30 minūtes.

Specifikācija

Barošanas avots:	230 V~, 50 Hz
Maks. slodze:	16 (2) A, 3 680 W
Vides temperatūra:	-25 °C līdz +50 °C
Kopējā taimera precizitāte:	±5 min.
Pārlēgšanas precizitāte:	30 min. ±5 s
Pārlēgšanas precizitāte sešām stundām:	±1 min.
IP44	

Laika iestatīšana

Pagrieziet ciparuņu pulksteņrādītāju kustības virzienā (kā norāda bultas), līdz bulta, kas atrodas centra ciparuņas labajā augšējā pusē, norāda pareizo laiku.

Katrā segments apzīmē 30 minūtes: 2 segmenti = 1 stunda.

Nepieciešamās programmas iestatīšana

- Uzvelciet visus segmentus uz rotējošā diskā malas. Viens uzvilkts segments izslēdz taimeri uz 30 minūtēm (divi segmenti - uz vienu stundu utt.).
- Iespseud taimeru 230 V~/50 Hz elektroapgādes tīkla kontaktligzdā.
- Ieviešot ierīces kontaktās taimera kontaktligzdā.

⚠ Brīdinājums

Maksimālā induktīvā slodze ir 2 A, pretestības slodze ir 16 A. Aizliegts atvērt produktu. Negremēt ūdeni vai citā šķidrumā. Lietot tikai āra gumijas kontaktās, IP44.

Taimers ir jāuzstāda vertikāli ar segmentu uz augšu un kontaktu uz leju, lai nodrošinātu aizsardzības klasi IP44.

Drošības iemeslu dēļ ierīcei nepieciešnot lielākas slodzes avotus. Ja taimers ir jānorāda, atvienojiet to no elektrotīkla un norīteriet ar sausu drānu.

Šo ierīci nav atlauts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, manu vai garigajām spējām vai personām, kurām trūkst pieredzes vai zināšanu, kas var nodrošināt drošu ierīces lietošanu, ja vien par šo personu drošību atbildīgā persona nenodrošina uzraudzību vai nesniedz norādes par ierīces drošu lietošanu. Bērni jāuzrauga, lai tie nespēlētos ar ierīci.



Neizmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Izmantojiet attiecīgos savākšanas punktus šķirotiem atkritumiem. Lai iegūtu informāciju par savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek izmestas pildīgātuvē, birstamās vielas var sasniegt gruntsūdenus un vēlāk pārtikas ķedi, ieteikmējot cilvēku veselību.

EE | Mehaaniline välitingimustes kasutatav taimer

Mehaaniline taimer aitab aktiveerida elektroonilisi seadmeid välitingimustes (välisvalgustus, niisutamine, basseiini filtrērimine) ettenāhtud ajal. Väikseim seadistatav aeg on 30 minutit.

Tehnilised andmed

Toide:	230 V~, 50 Hz
Maksimumkoormus:	16 (2) A, 3 680 W
Keskkonna temperatuur:	-25 °C kuni +50 °C
Taimeri üldine täpsus:	±5 min
Taimeri täpsus 30 min korral:	±5 sek
Taimeri täpsus 6 tunni korral:	±1 min
IP44	

Aja seadistamine

Keerake häältestusnuppu päripäeva (nii, nagu nooled näitavad), kuni numbrilaua üleval paremal paiknev nool näitab õiget aega. Iga segment vastab 30 minutile: 2 segmenti = 1 tund.

Soovitud programmi seadistamine

- Suruge kõik põörleva ketta serval olevad segmendid üle. Üks allasurutud segment lülitab taimeri sisse 30 minutiks (2 segmenti = 1 tund jne).
- Lülitage taimer 230 V~/50 Hz elektrivõrku.
- Sisestage seadme pistik taimeri pessa.

⚠️ Hoiaitus

Maksimaalne induktiivne koormus on 2 A, takistuse koormus 16 A. Keelatud on toodet avada. Mitte asetada vette või mristahes vedelikku.

Kasutada ainult välitingimustes kasutamiseks sobilikku kummist pistikut IP44.

Taimer tuleb paigaldada vertikaalselt segment ülespoole ja pistik allapoole, et saavutada kaitse klass IP44.

Ohutuse põhjusel seadmega mitte ühendada suuremaid koormuseid. Kui teil on vaja taimeri puhastada, eemaldage see vooluvõrgust ja puhastage kuiva lapiga.

Seadme kasutamine on keelatud neil inimestel (sh lastel), kelle füüsiliised, vaimsed ja tajuga seotud eripärad või kogemuste või teadmiste puudumine ei võimalda neil seadet ohutult kasutada, v.a kui nende inimeste ohutuse eest vastutaja neid seadme kasutamiseks juhendab või teostab järelevalvet. Lapsi tuleb valvata, et nad ei saaks seadmega mängida.



Ärge visake olmeprügi hulka. Kasutage sorteeritud jäätmete spetsiaalsest kogumispunkti. Võtke ühendust kohalike omavalitsustega, et saada kogumispunktidesse kohta infot. Kui elektroonilisi seadmeid visata ära prügilasse, siis võib ohtlikke aineid lekkida põhjavette, mis võivad seejärel jõuda toiduahelasse ja selle tulemusena avaldada kahjulikku toimet inimestele tervisele.

BG | Механичен външен таймер

Механичният таймер служи за включване на електронни устройства на открито (външно осветление, напоителни системи, филтриращи устройства за басейни) в определен час. Минималното време за задаване е 30 минути.

Характеристики

Захранване:	230 V~, 50 Hz
Макс. натоварване:	16 (2) A, 3 680 W
Температура на околната среда:	-25 °C до +50 °C.
Обща точност на таймера:	±5 мин.
Точност на превключвателя за 30 мин.:	±5 сек.
Точност на превключвателя за 6 часа:	±1 мин.
IP44	

Задаване на време

Завъртете циферблата по часовниковата стрелка (според индикаторните стрелки), докато стрелката, разположена горе вдясно на централния циферблат, сочи към правилното време.

Всеки сегмент означава 30 минути: 2 сегмента = 1 час.

Задаване на желаната програма

- Повдигнете всички сегменти на ръба на въртящия се диск. Един повдигнат сегмент задава таймера на 30 минути (2 сегмента = 1 час и т.н.).
- Свържете таймера към захранване 230 V~/50 Hz.
- Вкарайте щепсела на уреда в гнездото на таймера.

⚠️ Внимание

Максималното индуктивно натоварване е 2 A, съпротивителното натоварване е 16 A. Забранено е отварянето на уреда.

Не потапяйте във вода или други течности.

Използвайте само гумиран щепсел IP44 за използване на открито.

Таймерът следва да бъде монтиран във вертикално положение, като сегментът трябва да сочи нагоре, а щепселят надолу, за да се достигне клас на защита: IP44.

От съображения за безопасност не свързвайте големи натоварвания към устройството. Ако се налага да почистите таймера, изключете го от захранването и го почистете със сух парцал.

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца), чиито физически, сестивни или умствени способности, както и липсата на опит или познания, не им позволяват безопасно използване на този уред, освен ако не се намират под надзор или не са били инструктирани за безопасна употреба от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата не бива да се оставят без надзор и да си играят с уреда.



Не изхвърляйте с битовите отпадъци. Използвайте специални пунктове за разделно събиране на отпадъци. Свържете се с местните власти за повече информация относно пунктите за събиране. Ако електронните устройства се изхвърлят в депо за отпадъци, опасните вещества могат да достигнат до подпочвените води и впоследствие до хранителната верига, като по този начин създадат опасност за човешкото здраве.

13.8.2005

Булстат:
131129282

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecov.
3. EMOS SI, d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI, d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ Mehanska programska stikalna vtičnica _____

TIP: _____

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija

tel: +386 8 205 17 21

e-mail: reklamacije@emos-si.si